

10. Wstępne czyszczenie i codzienna pielęgnacja

Materiał jest dostarczany w postaci płyty o nieregularnych krawędziach, które wymagają obróbki: docięcia, wiercenia i generują duże ilości pyłu powstającego podczas ścierania materiału. Pył ten, w wyniku kontaktu z wodą wykorzystywaną do chłodzenia zasycha na powierzchni płyty dając niekorzystny wygląd. Dlatego ważne jest, aby prawidłowo wyczyścić płytę bezpośrednio po cięciu. Jeśli zostanie to przeprowadzone niewłaściwie, może skutkować obecnością zadziorów. Pozostałości po cięciu należy zmyć z powierzchni płyty dużą ilością wody i powtórzyć procedurę dopóki powierzchnia nie będzie całkiem czysta. Nie należy pozostawiać mokrej powierzchni z pyłem do samoczynnego wyschnięcia.

Spieki kwarcowe są łatwe do czyszczenia i utrzymania higieny, dają się zmywać wodą i popularnymi, dostępnymi na rynku detergentami. Nie zatrzymują też brudu, który może prowadzić do gromadzenia się na ich powierzchni bakterii i mikroorganizmów. Wszystkie te cechy zachowują ważność pod warunkiem, że produkt został dobrany i ułożony z uwzględnieniem miejsca przeznaczenia oraz przewidywanego sposobu eksploatacji. Do zmywania zanieczyszczeń z codziennego użytkowania należy stosować środki o odczynie zasadowym (alkalicznym), zaś do usunięcia kamienia z odparowanej wody zaleca się stosować okresowo środki o odczynie kwaśnym. Istotne jest przy każdym myciu, czy też doczyszczaniu powierzchni współdziałanie trzech uzupełniających się czynników: aktywności środka czyszczącego, działania mechanicznego oraz czasu. Wstępny etap, jakim jest rozpuszczenie zanieczyszczeń, którego celem jest odseparowanie ich od powierzchni ceramicznej, decyduje o skuteczności czyszczenia okładziny. Sam dobór środków do czyszczenia należy konsultować z producentami i dystrybutorami chemii przeznaczonej do pielęgnacji wyrobów ceramicznych.

Przykładowe środki do usuwania plam:

- środki czyszczące o odczynie kwasowym np.: odkamieniacze (usuwa m.in.: rdzę, cement, gips, wino, zarysowania aluminiowe),
- środki czyszczące o odczynie alkalicznym (zasadowym) np.: od tłuszczów, amoniak (usuwa m.in.: smary, oleje, kawę, herbatę, lody),
- rozpuszczalniki np.: uniwersalny rozpuszczalnik, rozcieńczalnik, terpentyna, aceton, alkohol (usuwa m.in.: smar, olej, atrament, kawę, gumę, kleje epoksydowe, wosk do świec, żywicę, mazaki),
- utleniacze np.: rozcieńczony nadtlenek wodoru lub wybielacz (usuwa m.in.: atrament, jod, krew, soki owocowe).

Dozowanie środków myjących powinno się odbyć zgodnie z zaleceniem producenta. Przed ich użyciem należy wykonać test w miejscu jak najmniej widocznym. Za wszelkie zmiany powierzchni wynikające z użycia niewłaściwego środka oraz sposobu jego zastosowania producent nie ponosi odpowiedzialności.

11. Ostrzeżenia

- W konserwacji spieków należy unikać produktów, które zawierają wosk i inne środki nabłyszczające. Tego typu preparaty są trudne do usunięcia i wymagają niejednokrotnie użycia odpowiednich strąperów - środków usuwających takie powłoki.
- Na powierzchniach spieków należy unikać stosowania środków czyszczących zawierających cząstki ścierające.
- Metalowe przedmioty, jak sztućce, garnki, noże, mogą powodować zarysowania metaliczne na powierzchni. Powierzchnia spieków jest odporna na zarysowania wgłębne.
- Na blatach nie należy bezpośrednio używać noży ceramicznych, które mogą zarysować powierzchnię spieków niezależnie od ich sposobu wykończenia. Na blatach kuchennych należy używać podkładek i desek do krojenia.
- Należy unikać bezpośredniego kontaktu z płomieniem, aby nie spowodować nawarstwienia trudnej do usunięcia sadzy.
- Należy unikać przeciążenia powierzchni, np. poprzez wchodzenie na blat. Może to spowodować pęknięcia zwłaszcza w delikatniejszych strefach, jak otwory pod zlewomywalki i płyty grzewcze lub przestrzenie z przewężeniem wymiaru, słabiej podparte.
- Nie należy użytkować spieków kwarcowych w sposób niezgodny z ich przeznaczeniem.
- Przy przenoszeniu płyt należy unikać ich skreślenia.